SANUPS

P61B

太陽光発電用パワーコンディショナ

LCD パネル TYPEⅢC 出力制御機能付

取扱説明書

この取扱説明書は「LCDパネルTYPEIIC 出力制御機能付」用です。

- 本書には、P61Bシリーズのパワーコンディショナに「LCDパネルTYPEIIC 出力制御機能付」を接続する場合の初期設定、試運転について記載されています。これ以外の項目は、パワーコンディショナに添付されている「施工説明書」をご覧ください。
- 出力制御システムで運用する場合は、出力制御機能付のパワコン、PVモニタ またはモバイル通信パックなど必要な機器と組み合わせ、出力制御機能の設定を してください。

はじめに

このたびは、太陽光発電用パワーコンディショナP61B(以下パワコンまたはPCSという)をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。(PCSは Power Conditioning Systemの略)

この取扱説明書には、LCDパネルTYPEIIC 出力制御機能付(以下LCDパネルまたはLCDIIICという)を使用する場合の設置、設定などについて記載されています。パワコンの施工につきましては、施工説明書をご覧ください。取扱説明書にはサービス員*とお客様の安全を守るため、作業時に守らなければならない重要事項が記載されています。パワコンを正しく安全に設置し、使用していただくため、この取扱説明書と合わせて、必ず施工説明書をお読みください。この取扱説明書に記載されている項目はサービス員が実施する作業です。お客様は実施しないでください。

目次


1.	はじめに	1					
	1.1 安全上のご注意	2					
	1.2 使用上のご注意	4					
	1.3 包装内容の確認	4					
2.	LCD パネルの説明	5					
3.	システム構成と運用方法の確認	7					
	3.1 システム構成例と運用方法						
	3.1.1 出力制御システムで運用しない場合場合	8					
	3.1.2 出力制御システムで運用する場合	9					
	3.2 パワコンの設置スペースおよび設置距離	10					
4.	LCD パネルの設置	11					
	4.1 設置環境の確認	11					
	4.2 設置場所への据え付け	11					
5.	初期設定						
	5.1 設定前の準備・確認	13					
	5.2 初期設定	15					
	5.3 PV モニタまたはモバイル通信パックの接続	23					
	5.4 初期設定後の作業	25					
6.	試運転前の準備	27					
	6.1 試運転前の確認	27					
	6.2 直流入力定格電圧の設定	27					
	6.3 出力制御システムで運用する場合の設定	29					
7.	試運転	30					
8.	試運転後の作業	33					
9.	LCD パネルの仕様・操作メニュー	34					
	9.1 LCD パネルの仕様						
	9.2 LCD パネルの操作メニュー一覧	35					
	9.3						

*サービス員について

第1、第2種電気工事士の資格を有するサービス技術員、または当社および当社から委託された本製品の 知識を有するサービス技術員を指します。当該サービス員以外は施工・保守作業を実施しないでください。

1. はじめに

1台〜複数台(最大 10 台)のパワコンを設置し、LCD パネルを接続して設定する場合の作業の流れは下記のとおりです。この取扱説明書では、LCD パネルを接続して初期設定をする方法など LCD パネルに関する項目について説明しています。パワコン取り扱い時の安全上のご注意、パワコンの施工に関する項目などは、パワコンに添付されている施工説明書をご覧ください。出力制御システムでの運用を義務付けられている場合は、必ず出力制御の設定をして運用してください。



1.1 安全上のご注意

取扱説明書には、サービス員とお客様の安全を守るための重要な内容が記載されています。LCDパネルを取り扱う前に必ずこの取扱説明書をよく読み、安全の情報、注意事項および設定方法について確認してから作業してください。パワコンの施工、取り扱いに関する安全上の注意事項は、施工説明書で確認してください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「警告」「注意」として区分してあります。



警告

誤った取り扱いをしたときに、 死亡や重傷に結びつく可能性の あるもの。



誤った取り扱いをしたときに、 軽傷または家屋・家財などの損害に 結びつく可能性のあるもの。 なお、 注意 に記載された 事項でも、状況によっては重大な結果に 結びつくことがあります。 いずれも重要な内容を記載しています ので、必ず守ってください。

取扱説明書中の図記号の例を次に示します。

図記号	記号の意味							
\Diamond	「してはいけないこと」禁止 を示します。							
	「必ずしなければならないこと」指示 を示します。 ① : 必ず守らなければいけない指示を示します。 ② : 必ず接地しなければいけないことを示します。							
Δ	注意 (警告を含む) を示します。							

1. 使用に関する注意



警告



- このLCDパネルはP61Bシリーズ専用です。ほかの装置には使用しないでください。指定以外の装置に使用したり指定以外の用途で使用すると、故障、感電、火災のおそれがあります。
- LCDパネルから異臭、異音がしたとき、また故障したときは、そのまま使用しないでください。そのまま使用すると、 火災のおそれがあります。すぐに停止し、販売店へ連絡してください。
- LCDパネルは、日本国内仕様品です。日本国外で使用しないでください。日本国外で使用すると、電圧、使用環境が異なり発煙、発火のおそれがあります。



● LCDパネルの改造、分解、修理はしないでください。改造、部品交換などの作業をすると感電など事故の原因となります。これらの場合は保証の対象外となります。

2. 据え付けの注意

/注 意



- ■電気配線工事には、第1、第2種電気工事士の資格が必要です。資格がない場合は、工事をしないでください。
 また、電気工事は電気設備技術基準や内線規程および労働安全衛生規則を守り、絶縁用保護具を着用、および活線作業用器具を使用し正しく安全に実施してください。不備があると、感電、けが、火災のおそれがあります。
- 取扱説明書の指示どおりに作業をしてください。工事に不備があると、感電、けが、火災のおそれがあります。
- 電気配線工事は、太陽光発電からの電力を遮断した状態で行ってください。高電圧が発生していた場合、感電のおそれがあります。
- 移動、輸送の際に、LCDパネルを不安定な場所に置かないでください。落下によりけがのおそれがあります。
- その他、パワコン施工時の安全上の注意は、施工説明書をご覧になり確認してください。工事に不備があると、感電、 けが、火災のおそれがあります。



◆ 太陽電池ストリングのケーブル間には高電圧が発生しています。足場がぬれた状態や、手や身体がぬれた状態で作業しないでください。感電のおそれがあります。



 ▶ LCDパネルは、屋外設置用です。下表で指定された適切な環境の屋外、またはこれに相当する環境に設置してください。 指定の環境条件から外れる高温、低温、多湿となる場所に設置、保管しないでください。また、パワコンの設置環境に 準ずる場所にLCDパネルを設置してください。パワコンの設置環境は施工説明書で確認してください。

	温度 ※1	相対湿度(結露しないこと)**2
動作	-20 ∼ +60°C	0 ~ 75%
保管	-20 ~ +60 C	0 ~ 90%

- ※1. 周囲温度および防水箱内部の温度を示します。特に防水箱内部の温度が指定範囲を超えないように注意してください。
- ※2,指定の条件から外れた場合、結露が発生した場合は、LCDパネルが正常に表示されないことがあります。指定条件内で数時間放置し乾燥させてから操作してください。
- つぎのような場所には設置しないでください。
 - 操作が困難で画面、LEDの点灯状況が確認しづらいところ。
 - 直射日光があたる場所、そのほか熱源から熱を直接受ける場所、エアコンの排気など熱気の影響を受ける場所。
 - 振動、衝撃の加わる不安定な場所、壁の強度が不十分な場所。
 - 著しく湿度の高い場所、湯気や冷気が直接あたる場所、温度変化の激しい場所、結露する場所、浸水、冠雪する おそれのある場所。
 - 腐食性物質、爆発性・可燃性ガスや液体が発生する場所(鶏舎、畜舎、化学薬品取扱所など)、塵埃(おが屑、わらくず、粉塵、砂塵、綿ホコリ、金属粉など)が多い場所、油煙および切削油等のオイルミストが多い場所。
 - 振動、衝撃の加わる場所。
 - 海岸線より300m以内および海岸より飛散した塩水が直接かかる地域。
 - 標高2000m以上の場所、船舶・飛行機・移動用車両の中など、その他特殊な環境。



- LCDパネルの質量(2.5kg)を十分に支えられる場所に、取扱説明書のとおりに設置してください。据え付けに不備があると、LCDパネルの落下などによりけがのおそれがあります。
- 横にしたり、傾けたりして取り付けないでください。LCDパネルが落下しけがのおそれがあります。
- 添付品および指定された部品を使用して、据え付けてください。指定の部品を使わないと、取り付け部の強度不足により、ねじが抜けてLCDパネルが落下し、けがのおそれがあります。
- 梱包のポリ袋やフィルム類、添付品のねじ類は幼児の手の届かない場所に移してください。小さいお子様がフィルム類をかぶったり、ねじなどをのみ込んだりすると、呼吸を妨げるおそれがあります。

3. 配線上の注意





● サービス員(第1、第2種電気工事士の有資格者)以外は配線工事をしないでください。取扱説明書の指示どおりに配 線工事をしてください。配線工事に不備があると、感電、火災の原因になります。



- 配線には指定された電線およびケーブルを使用してください。指定外の電線およびケーブルを使用すると、火災の原因になることがあります。
- 配線時、ケーブルを破損させないでください。破損したケーブルを使用すると感電のおそれがあります。



● 隠蔽配線、露出配線どちらの場合でも、穴埋め用パテなどで配線口や壁面にすき間が発生しないように施工してください。内部部品の損傷により、発煙、発火、故障のおそれがあります。

4. 使用、保守上の注意

注意



• LCDパネルの修理または故障部品の交換は、販売店に依頼してください。また、サービス員以外は、保守作業をしないでください。サービス員以外が作業をすると感電、けが、やけど、発煙、発火、事故などのおそれがあります。



- LCDパネルを薬品(シンナー等)で拭かないでください。変質、変形により故障のおそれがあります。
- LCDパネルに水をかけたり、ぬれた布で拭いたりしないでください。また、LCDパネルをぬれた手で操作しないでください。感電のおそれがあります。

1.2 使用上のご注意

- (1) 出力制御システムで運用する場合は、電力会社との協議に基づき設定し、適正に運用してください。
- (2) LCDパネルに表示される発電量は正確な計測値ではありません。目安としてください。
- (3) LCDパネルを廃棄するときは産業廃棄物として適切に廃棄処理してください。

1.3 包装内容の確認

包装を開きましたら、包装内容をご確認ください。

LCDパネル、添付品はすべてそろっていますか? 外観に損傷、異常はありませんか?

☑ チェック印で確認してください。万が一異常がありましたら、販売店までご連絡ください。

パワコン設置後、「※」印の添付品および使用しなかった添付品はお客様で保管していただくようにしてください。

物品	数量	確認	物品	数量	確認	物品	数量	確認
LCDパネル (内部ユニットを含む)	1		固定金具用ねじ M4.8×32	4		パワコンーLCDパネル間 接続ケーブル 5m	1	
取扱説明書**	1		鍵*	2		結束バンド	2	
保証書※	1		結束バンド固定具用ねじ M4×8	2		結束バンド固定具	2	

パワコン本体の添付品は施工説明書をご覧になり確認してください。




LCD パネルの譲渡または売却時のご注意

LCD パネルを第三者に譲渡または売却する場合は、添付されているすべてのものを譲渡または売却してください。

2. LCDパネルの説明

LCDパネル本体




取扱説明書の説明図および画面はイメージです。実際のものとは異なる場合があります。

番号	名 称	表示		機能					
1	防水箱	_		CD パネル内部ユニットの収納箱					
2	ラッチおよび鍵	Ì		正面扉の固定用ラッチおよび鍵*1	面扉の固定用ラッチおよび鍵 ^{※1} (2か所)				
3	鍵取り付け用穴			正面扉の鍵*2を取り付けるための7					
4	固定金具	1		LCDパネル固定用					
⑤	操作部	١		LCDパネルの操作部および状態表	示画面。次ページ参照				
6	結束バンド固定用穴	1		ケーブル固定用の結束バンドを取り)付けるための穴(3ヵ	か所)			
7	配線力バー	1		配線部の保護用					
		1		_ *3					
	LCDディップスイッチ	2		装置構成設定モード/通常モード の切り換え	ON:設定モード	OFF:通常モード	工場出荷時、「OFF」に		
8		3~4		_ *3			設定されています。		
		5		終端抵抗設定(外部機器接続用)	ON:終端抵抗あり	OFF:終端抵抗なし			
		6		終端抵抗設定	ON:終端抵抗あり	OFF:終端抵抗なし	工場出荷時「ON」に 設定されています。		
9	RS-485端子台	RS-485 A, B,S0		外部機器(PVモニタ、モバイル通信パックなど)接続用					
10	パワコン接続コネクタ	1		LCDパネルとパワコンの接続用コネクタ					
		電源	_	ACアダプタ(オプション)接続用					
		電源接続用(本説明書に記載されている施工では使用しません。)							

※ご注意

- ※1. 施錠/開錠には、添付品の鍵を使用してください。
- ※2. この鍵は添付されていません。必要な場合はお客様で準備してください。
- ※3. 設定を変更しないでください。誤操作などで設定を変更してしまったときは、「OFF」に戻してください。

LCDパネル表示画面



LCD パネル	レの操作メニュー	説明
パワコンの運転/	/点it	通常時、連系運転を開始/停止します。
パクコクの建物/	厅址	停電時、自立運転を開始/停止します。
運転モード (連系の切り換え	運転 ⇔ 自立運転)	停電発生時、太陽電池が発電した電力を使用できるようにするため、 連系運転モードから自立運転モードへ切り換えます。 停電が回復した場合、自立運転モードから連系運転モードに切り換えます。
	現在、本日の発電量	操作した時点の発電、操作した当日分の発電量が表示されます。
発電量を見る	過去の発電量	月、または日単位の過去の発電量が表示されます。
	累積の発電量	操作した日までの累積の発電量が表示されます。

ポイント

- LCD パネルは、太陽電池が発電していないと操作ができません。太陽電池が発電していないときに LCD パネルを操作したい場合は、AC アダプタ (オプション) を使用してください。
- LCD パネルは 1 分間操作をしないと、表示画面のバックライトが消灯します。いずれかの操作ボタンを押すとバックライトが点灯します。8分間操作をしないと、表示画面が消灯します。いずれかの操作ボタンを押すと表示画面が点灯し、トップメニュー画面が表示されます。

3. システム構成と運用方法の確認

3.1 システム構成例と運用方法

1台~複数台(最大10台)のパワコン(PCS)を接続し、1つのシステムとして運用することができます。 PVモニタまたはモバイル通信パックのオプション機器を接続することができます。お客様の太陽光発電システム、 用途に応じて構成を選択してください。

パワコンを設置する地域により、電力会社による出力制御システム**での運用が義務付けられている場合があります。 出力制御システムで運用しない場合は、「3.1.1 出力制御システムで運用**しない**場合」をご覧ください。 出力制御システムで運用する場合は、「3.1.2 出力制御システムで運用**する**場合」をご覧ください。


出力制御 システム	説明	接続可能な パワコン台数	LCD パネル との通信方法
運用しない	出力制御システムで運用しない場合は、出力制御機能付、機能なしのどちらのパワコンでも使用できます。 システム構成例は「3.1.1 出力制御システムで運用 しない 場合」をご覧ください。		
運用する	出力制御システムでの運用を指定されている場合は、出力制御機能付のパワコンを使用してください。 PVモニタまたはモバイル通信パックを接続し、LCDパネルで設定メニュー「出力制御機能」の「出力変化時間」を設定して運用します。 電力会社との協議にしたがい適正に運用してください。 システム構成例は「3.1.2 出力制御システムで運用する場合」をご覧ください。	1~10台	有線通信

*出力制御システムとは・・・

太陽電池が発電した電力を、電力会社が指定する電力量になるように、パワコンが出力を制御して運転するシステムのことです。

パワコンは、電力会社が指定する出力制御スケジュールの指令値にしたがい運転します。

出力制御指令値70%で運転する場合、発電量は 右図で示すグラフのようになり、快晴時は発電が 抑制されます。




3.1.1 出力制御システムで運用しない場合

出力制御システムで運用しない場合の構成例を下図に示します。構成図中、LCD パネルは LCD IIC と表記します。


パワコン1~10台、LCDパネル

パワコン間接続ケーブル (LANケーブル) ですべてのパワコン間を接続し、1 台のパワコンにLCDパネルを接続して、すべてのパワコンの設定、操作をします。



パワコン1~10台、PVモニタ、LCDパネル

パワコン間接続ケーブル (LANケーブル) ですべてのパワコン間を接続し、1台のパワコンにLCDパネルを接続して、すべてのパワコンの設定、操作をします。PVモニタはLCDパネルに接続します。



ご注意

- LCDパネルは有線通信で運用します。無線通信はできません。
- LCDパネルの電源は、太陽電池から供給されます。太陽電池の発電が十分でないなど、状況によってはLCDパネルを操作できないことがあります
- 接続するケーブルの総延長が「3.2 設置スペースおよび設置距離」で指定された範囲内になるように設置してください。 また、すべての接続ケーブルは、直射日光が当たらないように配線してください。直射日光が当たる場合は、配線管を使用 するなど対処をしてください。
- パワコン間接続ケーブルはオプションです。詳細は、販売店にお問い合せください。なお、パワコン間接続ケーブルはLAN ケーブルですので、オプション品を使用しない場合は、「5.1 設定前の準備・確認」手順1-1をご覧になり、適したLANケーブルを使用してください。指定されたケーブルを使用しない場合、「3.2 設置スペースおよび設置距離」で指定された範囲内でも、正常に動作しないことがあります。
- PVモニタまたはモバイル通信パックはオプションです。詳細は、販売店にお問い合せください。
- LCDパネルにはパワコンと通信するための終端抵抗が設定されていますので、上図の配置で設置してください。
- 出力制御システムで運用しない場合は、出力制御機能なし(PCS)、機能あり(PCS-C)のどちらのパワコンでも使用できます。

3.1.2 出力制御システムで運用する場合

出力制御システムで運用する場合、出力制御機能付パワコン、出力制御機能付PVモニタまたはモバイル通信パックが必要です。また、随時更新されるスケジュールで運用する場合は、SANUPS NETの契約が必要です。


構成図中、LCDパネルは「LCDⅢC」と表記します。また、システム構成に必要な出力制御機能付の装置には「-C」 (CONTROLの略)をつけて表記します。

固定スケジュールで運用する場合

PV モニタに指定期間のスケジュールを登録し、このスケジュールによりパワコンを運転します。 インターネットに接続できない環境でも運用可能です。指定期間が経過した時点でパワコンは停止しますので、指定 期間以降も運転を継続させたい場合は、スケジュールを定期的に更新する必要があります。

パワコン1~10台、PVモニタ、LCDパネル

パワコン間接続ケーブル(LANケーブル)ですべてのパワコン間を接続し、1台のパワコンにLCDパネルを接続して、すべてのパワコンの設定、操作をします。PVモニタはLCDパネルに接続します。




随時配信されるスケジュールで運用する場合

電力会社が随時更新するスケジュールを SANUPS NET が取得し、PV モニタまたはモバイル通信パックに配信します。このスケジュールによりパワコンは運転します。インターネットに接続できる環境が必要です。 SANUPS NET 電力の「見える化」サービス、またはシステム情報サービスのどちらか一方の契約で運用できます。

パワコン1~10台、PVモニタまたはモバイル通信パック、LCDパネル、SANUPS NET

パワコン間接続ケーブル(LANケーブル)ですべてのパワコン間を接続し、1台のパワコンにLCDパネルを接続して、すべてのパワコンの設定、操作をします。PVモニタまたはモバイル通信パックはLCDパネルに接続します。



ご注意

- 出力制御システムの運用開始時期、運用方法などの詳細は、電力会社により異なります。電力会社との協議にしたがい適正に 運用してください。
- パワコン、PVモニタまたはモバイル通信パック、SANUPS NETは、すべて出力制御機能のあるものを使用してください。 PVモニタまたはモバイル通信パック、SANUPS NETはオプションです。SANUPS NETの使用には別途契約が必要です。 詳細は、販売店にお問い合せください。
- LCDパネルは有線通信で運用します。無線通信はできません。
- LCDパネルの電源は、太陽電池から供給されます。太陽電池の発電が十分でないなど、状況によってはLCDパネルを操作できないことがあります
- 接続するケーブルの総延長が「3.2 設置スペースおよび設置距離」で指定された範囲内になるように設置してください。
 また、すべての接続ケーブルは、直射日光が当たらないように配線してください。直射日光が当たる場合は、配線管を使用するなど対処をしてください。
- パワコン間接続ケーブルはオプションです。詳細は、販売店にお問い合せください。なお、パワコン間接続ケーブルはLANケーブルですので、オプション品を使用しない場合は、「5.1 設定前の準備・確認」手順1-1をご覧になり、適したLANケーブルを使用してください。指定されたケーブルを使用しない場合、「3.2 設置スペースおよび設置距離」で指定された範囲内でも、正常に動作しないことがあります。
- LCDパネルにはパワコンと通信するための終端抵抗が設定されていますので、上図の配置で設置してください。


3.2 パワコンの設置スペースおよび設置距離

1台のパワコンに必要な設置スペースは、施工説明書をご覧になり確認してください。◆




複数台のパワコンを設置する場合は、横方向に並べて配置してください。 縦方向に並べて配置しないでください。

隣接するパワコン間は指定されたスペースをとってください。周囲に遮へい物がある場合は、隣接するパワコンの排熱の影響を受けない距離を確認して設置してください。また、指定された範囲以内になるように配置してください。システム構成例の設置範囲を下記に説明します。




パワコン1~10台、LCDパネルを接続する場合

LCDパネルの接続ケーブルを含めた、PCS1~PCS10間を接続するケーブルの総延長は、500m^{※2}です。



パワコン1~10台、PVモニタ、LCDパネルを接続する場合

PCS1とLCDパネル間は90m^{*1}以内とし、PVモニタの接続ケーブルを含め、すべてのPCS間を接続するケーブルの総延長が500m^{*2}以内になるように配置してください。



※ご注意

- ※1. LCDパネルとパワコン間の距離により、使用するケーブルの電線サイズが異なります。「5.1 設定前の準備・確認」手順 1-1をご覧になり、設置距離に応じて適したLANケーブルを使用してください。
- ※2. 接続するケーブルの総延長が指定された範囲内でも、太陽電池パネル、パワコンの設置状態、日射状態などにより、LCDパネルの表示がちらつく、またはLCDパネルと正常に通信できないなど、通常と異なる状態になることがあります。



パワコンに添付されている施工説明書をご覧になり、パワコンを設置 してください。



すべてのパワコンが正しく設置されていること確認した後、「4. LCD パネルの設置」へ進んでください。

4. LCDパネルの設置





- 取扱説明書の指示のとおりに設置作業をしてください。設置工事に不備があると、感電、けが、火災のおそれがあります。
- LCDパネル質量(2.5kg)に耐える場所、落下のおそれのない平らな壁、また振動、衝撃の少ない場所
- に、取付具を使用して設置してください。LCDパネルの落下により、けがのおそれがあります。
 ねじが固定できない凹凸のある壁面、強度が不十分なところには取り付けないでください。確実に固定されていないと地震などの衝撃、振動により、変形、落下などで、けがのおそれがあります。

4.1 設置環境の確認

LCDパネルは、屋外設置用です。下表で指定された適切な環境の屋外、またはこれに相当する環境に設置してください。指定の環境条件から外れる高温、低温、多湿となる場所に設置、保管しないでください。また、パワコンの設置環境に準する場所にLCDパネルを設置してください。

	温度 *1	相対湿度(結露しないこと)*2
動作	30 - 160°0	0 ~ 75%
保管	-20 ~ +60°C	0 ~ 90%

- ※1. 周囲温度および防水箱内部の温度を示します。特に防水箱内部の温度が指定範囲を超えないように注意してください。
- ※2,指定の条件から外れた場合、結露が発生した場合は、LCDパネルが正常に表示されないことがあります。指定条件内で数時間放置し乾燥させてから操作してください。

つぎのような場所には設置しないでください。

- 操作が困難で画面、LEDの点灯状況が確認しづらいところ。
- 直射日光があたる場所、そのほか熱源から熱を直接受ける場所、エアコンの排気など熱気の影響を受ける場所。
- 振動、衝撃の加わる不安定な場所、壁の強度が不十分な場所。

2か所のねじを外し、配線カバーを取り


外したねじは配線カバーの取り付けに使用しますので、失くさないでください。

外します。

- 著しく湿度の高い場所、湯気や冷気が直接あたる場所、温度変化の激しい場所、結露する場所、浸水、冠雪するおそれのある場所。
- ●腐食性物質、爆発性・可燃性ガスや液体が発生する場所(鶏舎、畜舎、化学薬品取扱所など)、塵埃(おが屑、わらくず、粉塵、砂塵、綿ホコリ、金属粉など)が多い場所、油煙および切削油等のオイルミストが多い場所。
- 海岸線より300m以内および海岸より飛散した塩水が直接かかる地域。
- 標高2000m以上の場所、船舶・飛行機・移動用車両の中など、その他特殊な環境。

4.2 設置場所への据え付け


LCDパネルを壁に設置します。




内部ユニット

- 配線カバー

- ⑤ 防水箱に配線用の穴をあけます。
- ⑥ あけた穴に配線用のコンジットなどを取り付けます。



⑦ LCD パネルの設置場所の壁に固定用の穴をあけます。




ご注意


- LCDパネルはPCS1(装置番号1のパワコン)に接続します。適切な設置場所を選定してください。
- 防水箱を加工するときは、必ず内部ユニットを取り出してください。そのままの状態で加工すると内部ユニットを傷つけるおそれがあります。
- 防水箱は保護等級IP65の性能ですが穴加工された部分については、その性能が保証されません。 穴加工した所には、保護等級に合った部品を使用し、 適切な防水・防塵処理をしてください。
- LCDパネルの寸法は下記のとおりです。 LCDパネルのサイズ、および操作スペースを考慮して 固定してください。

<u>LCDパネル寸法: W190 × H280 × D143</u> (取り付け金具の寸法は含みません)

添付されているねじを使用して壁に固定してください。



⑩ 防水箱が確実に壁に固定されていることを確認します。



LCDパネルが確実に設置されていること確認し、「5. 初期設定」へ進みます。


5. 初期設定



- 施工説明書の指示のとおりにパワコンの設置作業が完了していることを確認してから実施してください。施工作業手順に不備があると、感電、けが、火災のおそれがあります。
- パワコンの各端子に正しく配線されていることを確認してから設定してください。誤配線されていると、 感電、火災のおそれがあります。
- 設定スイッチの「ON/OFF」操作には、金属以外のものを使用してください。金属性のものを使用すると感電のおそれがあります。


初期設定の手順は、出力制御機能がないパワコン(PCS)、あるパワコン(PCS-C) どちらに接続する場合も同じです。ここでは、下図のシステム構成:パワコン(PCS) 1~10 台、LCD パネルを接続する場合の手順を説明します。説明中、パワコンのタイプが指定されていない図は 5kW の場合を示します。パワコンのタイプにより細部は異なりますが、ほかのタイプの場合も同様の手順で設定してください。

LCD パネルにはパワコンと通信するための終端抵抗が設定されていますので、下図の配置で設置してください。



5.1 設定前の準備・確認

初期設定は、太陽電池が発電している状態のときに実施してください。 下表をご覧になり、チェック **☑** で確認しながら、実施してください。




Ш	F順	操作、確認事項	確認				
1	1-2	・太陽電池が十分に発電していること。					
事前		・LCD パネルに AC アダプタ(オプション)などの電源が 接続されていない こと。					
事前準備・		初期設定時、太陽電池が発電した電力を使用して LCD パネルの操作をします。 LCD パネルに AC アダプタなどの電源が					
ル用 • な空		あると正しく設定できません。 太陽電池が発電していない場合は、発電するまで待ってから行ってください。					
確認							
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
Ī	1-3	太陽電池からの入力が太陽電池入力端子またはコネクタに正しく接続されていますか?					
		接続先、極性が間違っていないこと。端子のねじの締め付けにゆるみがないこと。(5kW、5.5kW の場合)コネクタの差し込みにゆるみがないこと。(1.5kW の場合)					
-	1-4	連系出力、自立出力が各出力端子に正しく接続されていますか?	П				
		・接続先、極性が間違っていないこと。					
		・端子のねじの締め付けにゆるみがないこと。・指定された種別のアースが正しく接続されていること。					
-	1-5	アンテナが正しく取り付けられていますか?					
		・締め付けにゆるみがないこと。					
		アンテナ接続コネクタの保護のため、アンテナは取り付けてください。					
	1-6	入力接続切換コネクタの状態が、接続した太陽電池の入力方式と合っていますか?(5kW、5.5kW の場合)					
		・個別入力の場合:接続されていないこと・一括入力の場合:接続されていること					
-	1-7	直流スイッチが「OFF」になっていること。					
		・1.5kW の場合:1 か所 ・5kW、5.5kW の場合:2 か所					
-							
		1.5kW の場合 5 kW、5.5kW の場合					
		1-7 直流スイッチ 1-4 出力端子 1-5 アンテナ 1-3 太陽電池 入力端子					


5.2 初期設定


ここでは、 $1\sim10$ 台のパワコン(PCS)とLCD パネルを下図のように設置する場合を例に説明します。 LCD パネルは 1台目のパワコン $\dot{PCS1}$ に接続します。


初期設定は、太陽電池が発電している状態のときに実施してください。





下表をご覧になり、チェック ☑ で確認しながら、実施してください。






















- PV モニタまたはモバイル通信パックを 接続する場合
- 出力制御システムで**運用する**場合

23 ページ「5.3 PV モニタまたはモバイル 通信パックの接続」へ進みます。



- PV モニタまたはモバイル通信パックを 接続しない場合
- 出力制御システムで**運用しない**場合

25 ページ「5.4 初期設定後の作業」へ 進みます。 このページは空白です。


5.3 PV モニタ または モバイル通信パックの接続


ご注意

- 出力制御システムで運用する場合は、PVモニタまたはモバイル通信パックのどちらかが必要です。
- PVモニタまたはモバイル通信パックの接続および設定方法の詳細は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

PV モニタまたはモバイル通信パックの接続方法は、下記のとおりです。

下表をご覧になり、チェック ☑ で確認しながら実施してください。







正しく接続されていること確認し、「5.4 初期設定後の作業」に進みます。

5.4 初期設定後の作業

下表をご覧になり、チェック ☑ で確認しながら実施してください。








6. 試運転前の準備



取扱説明書の指示のとおりに試運転前の準備をしてください。
 作業手順に不備があると、感電、けが、火災のおそれがあります。

6.1 試運転前の確認


下表をご覧になり、チェック ☑ で確認しながら実施してください。



6.2 直流入力定格電圧の設定


直流入力定格電圧は工場出荷時、パワコンの定格電圧に設定されています。パワコンの定格電圧と接続した太陽電池ストリングの定格電圧(公称最大出力動作電圧 Vmp)が合っていないと効率よく発電できませんので、接続した太陽電池ストリングの定格電圧に合わせて設定を変更します。

下記①~⑤の手順でLCDパネルを操作して「設定モード」に切り換えます。 以降、画面の図中「●」印で指示されているボタンを操作してください。





手順①~⑤で切り換えた設定モード [設定+] 画面から、下記の手順⑥~⑬で直流入力定格電圧を設定します。 太陽電池ストリングの仕様に合わせて設定してください。

ここでは、PCS1の入力1の直流入力定格電圧を285Vに設定する場合の例を説明します。



⑭ 設定終了後、それぞれの画面で | 戻る | を押し、トップメニュー画面に戻ります。






6.3 出力制御システムで運用する場合の設定

出力制御システムで運用する場合は、次の設定をします。

ご注意

この項目は、出力制御システムの運用を開始するときに実施してください。

- ① LCD パネルの設定モードで「出力制御機能」の「出力変化時間」を設定します。 工場出荷時は「無効」に設定されています。「出力変化時間」(変動*分)を設定することにより、出力制御機能が有効になります。電力会社との協議に基づき設定してください。設定方法は「6.2」項を参照してください。
- ② PV モニタ、またはモバイル通信パックに出力制御で運用するための設定をします。 詳細は、PV モニタ、またはモバイル通信パックの取扱説明書およびユーザガイドをご覧ください。
- ③ 出力制御スケジュールを設定します。



SANUPS NET が出力制御スケジュールを取得し、 PV モニタまたはモバイル通信パックに配信している ことを確認します。

④ LCD パネルのトップメニュー戻り、[状態表示] に「CTL」が表示されることを確認します。



出力制御が「有効」に設定されている場合「CTL」*が 表示されます。

表示	状態
CTL	・出力制御指令値 100%(抑制 0%)の場合。・出力制御スケジュールがない場合。
**%CTL	出力制御指令値 **%の場合。 例)70%CTL: 出力制御指令値 70% (抑制 30%) 表示される%値は、出力制御スケジュールで指定される指令値です。実際の発電状況ではありません。

※. CONTROL の略。自立運転モードでは表示されません。

ご注意

出力制御システムで運用する場合の出力変化時間設定、運用開始時期、運用方法などの詳細は、電力会社により異なります。電力会社との協議に基づき設定し、適正に運用してください。

 $\hat{\Gamma}$

すべての機器の出力制御機能が正しく設定されたこと確認し、「7. 試運転」に進みます。


7. 試運転



- 取扱説明書の指示のとおりに試運転をしてください。作業手順に不備があると、感電、けが、火災のおそれがあります。
- 試運転は、設置状態および配線状態を確認し、自立運転から実施してください。不備があると発煙、発火のおそれがあります。


下記の手順で、自立運転および連系運転の試運転を実施し、動作を確認します。

下表をご覧になり、チェック ☑ で確認しながら、実施してください。




 $\hat{\Gamma}$

次ページの連系運転の試運転に進みます。



※ご注意

※1. 複数台のパワコンを接続した場合は、接続した台数に応じて、LCDパネルのトップメニュー [状態表示] 画面に数字が表示されます。 例: パワコンを5台接続した場合は 1 2 3 4 5 と表示されます。パワコンの運転状態により下記のように文字表示が変ります。




| PCS1,3~5: 運転中 | PCS2: 停止中 | PCS1,3~5: 運転中 | PCS2: 停止中 | PCS2: PCS2:

いずれかのPCSが停止した場合は、 停止した装置の数字が □ 表示に なります。

※2. 出力制御機能が有効に設定されている場合は、LCDパネルのトップメニュー [状態表示] 画面に出力制御スケジュールで設定されている指令値が表示されます。



※3. 出力制御機能が有効に設定されている状態で出力制御スケジュールが登録されていないときは、下図の画面が表示され連系運転開始のカウントダウンが開始しません。



8. 試運転後の作業


正常に動作したことを確認後、LCDパネルに下記の作業を実施します。 パワコン本体の作業につきましては、パワコンの施工説明書をご覧ください。



① 下表の項目について確認します。チェックで ☑ で確認しながら実施してください。


項目	確認事項	確認
1	LCD パネル、接続ケーブルの外観に変形、破損など異常がないこと。	
2	LCD パネルが適切な環境に設置されていること。	
3	LCD パネルが壁などの設置場所に確実に固定されていること。	
4	LCD パネルの中に異物がないこと。	

- ② 異物などが入らないように、コンジットとケーブルのすき間がパテでふさがれていることを確認します。 また、隠蔽配線、露出配線どちらの場合でも、配線口や壁面にすき間が発生しないように穴埋め用パテなどで処理をして、 小動物、異物などが入り込まないようにしてください。
- ③ 正面扉を閉め、鍵をかけます。



ご注意

手順③の前にお客様への説明ができる場合は、先に 「お客様への引き渡し」を実施してください。





- 試運転後の作業をする
- お客様への引き渡し



パワコンに添付されている 「施工説明書」をご覧ください。

9. LCD パネルの仕様・操作メニュー

9.1 LCD パネルの仕様

LCD パネル TYPEⅢC の仕様は下表のとおりです。

	項目	定格・仕様	記事
型名		P61B-LCDA02C	
入力電圧		DC6V	パワコンから供給
消費電力		最大時:約1.2W、待機時:約0.8W	
外形寸法		W 190mm × H 280mm × D 143mm	取付金具は含まない
質量		約 2.5 kg	
田田夕此	温度 ※1	保管・動作:-20 ~ +60℃	
周囲条件	相対湿度 ※2	保管:O~90%、動作:O~75%	結露しないこと
設置場所		屋内または屋外	
保護等級		IP65	
接続可能パワコン台数		1~10台	
通信方法		有線通信	

^{※1.} 周囲温度および防水箱内部の温度を示します。特に防水箱内部の温度が指定範囲を超えないように注意してください。

^{※2,} 指定の条件から外れた場合、結露が発生した場合は、LCDパネルが正常に表示されないことがあります。指定条件内で数時間放置し乾燥させてから操作してください。

9.2 LCD パネルの操作メニュー一覧表

LCD パネル TYPEⅢC の操作メニューは下表のとおりです。

通常モード

操作メニュー		内 容					
トップメニュー 運転操作 (ユーザ操作メニュー)		連系運転 の運転/停止。自立運転 の運転/停止。自立運転⇔連系運転の切り換え操作。					
(ユーケ操作メニュー)	発電量表示	現在、当日、過去、累積の発電量を表示。					
拡張メニュー	状態表示	パワコンの運転状態を表示。					
(保守用メニュー)	計測	現	現在の発電、本日の発電量、過去の発電量、累積の発電量を表示				
		PCS の計測値を表示		入力電圧、入力電流、入力電力			
			23の計例値を扱い	出力電圧、出力電流、出力電力			
	設定		OVR 系統過電圧検出	検出レベル、検出時限の設定値を表示			
			UVR 系統不足電圧検出	検出レベル、検出時限の設定値を表示			
			OFR 系統周波数上昇検出	検出レベル、検出時限の設定値を表示			
			UFR 系統周波数低下検出	検出レベル、検出時限の設定値を表示			
			起動時間	パワコンの起動時間の設定値を表示			
		設定	電圧上昇抑制レベル	抑制レベル電圧値の設定値を表示	[=0,ch = 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,		
		値の	単独運転検出レベル	検出位相レベルの設定値を表示	「設定モード」 ^{※1} で 設定値を変更		
	8	表示	自立運転電圧	自立運転時の出力電圧の設定値を表示			
			直流入力定格	太陽電池入力の電圧の設定値を表示			
			自動起動	異常検出によるパワコン停止後の動作を表示			
			MPPT モード	動作モードの設定値を表示			
			出力制御機能	パワコンの出力制御の設定値を表示			
				P.F.	出力力率の設定値を表示		
		時	計設定	LCD パネル画面に表示される年月日、時刻の設定変更			
		操	作音	LCD パネルのボタン操作音 ON/OFF の設定	ベタン操作音 ON/OFF の設定		
	運転	連系運転		連系運転 の運転/停止操作			
		自	立運転	自立運転 の運転/停止操作			
		運転モード		自立運転⇔連系運転の切り換え操作			
	保守支援	操作・動作履歴 警報・故障履歴 内部温度		運転開始年月日からの累積の運転時間を表示			
				操作・動作履歴を表示、最大 50 件まで保持			
				警報・故障履歴を表示、最大 50 件まで保持			
				最高内部温度、最低内部温度、平均内部温度を表示			
				最大発電量 kWh を計測した年月日を表示			
		プ	ログラム番号	構成装置の CPU、COM プログラム番号を表示			
		シ	リアル番号	構成装置のシリアル番号を表示			
		装置構成設定		システムを構成している装置を表示	「装置構成設定モード」 *2で設定を変更		

設定モードで、「設定」メニューの設定値を変更します。*1

操作メニュー		≡八. 百又/	定メニュー		設定値	初期設定
	設定十	OVR	検出レベル		110V/112.5V/115V/120V	115V
(保守用メニュー)		系統過電圧検出	検出時限		0.5 秒/1 秒/1.5 秒/2 秒	1秒
		UVR	検出レベル		80V/85V/87.5V/90V	80V
		系統不足電圧検出	検出時限		0.5 秒/1 秒/1.5 秒/2 秒	1 秒
			+&1111 A*11	50Hz の場合	50.5Hz/51.0Hz/51.5Hz/52.0Hz	51.0Hz
		OFR 系統周波数上昇検出	検出レベル	60Hz の場合	60.5Hz/61.0Hz/61.5Hz/62.0Hz	61.0Hz
		THE STATE OF THE S	検出時限		0.5 秒/1 秒/1.5 秒/2 秒	1秒
		UFR 系統周波数低下検出		50Hz の場合	47.5Hz/48.0Hz/48.5Hz/49.0Hz/49.5Hz	48.5Hz
			検出レベル	60Hz の場合	57.0 Hz/57.5 Hz/58.0Hz/58.5Hz/59.0Hz/ 59.5Hz	58.5Hz
			検出時限		0.5 秒/1 秒/1.5 秒/2 秒	1秒
		起動時間	パワコンの起動時間		150 秒/300 秒	300 秒
		電圧上昇抑制レベル	抑制レベル電圧値		107V/107.5V/108V/108.5V/109V/ 109.5V/110V/110.5V/111V/111.5V/112V	109V
		単独運転検出レベル	検出位相レベル		3DEG/5DEG/8DEG/10DEG	8DEG
		自立運転電圧	自立運転時の出力電圧		100V (設定は変更できません。)	100V
		直流入力定格	太陽電池入力	電圧	150~400	280
		自動起動	異常検出によるパワコン 停止後の自動起動		有効/無効	有効
		MPPT モード	動作モード		モード1/モード2	モード1
		出力制御機能	パワコンの出力制御機能 無効/出力変化時間		無効/変動5分/変動6分/変動7分/変動8分/ 変動9分/変動10分	無効
		P.F.	出力力率の設	定	0.80~1.00 (0.01 刻み)	1.00
		時計設定	LCD パネルi	画面に表示され	る年月日、時刻の設定変更。出荷時に現在の時刻に	設定済み。
			LCDパネルの	カボタン操作音	ON/OFF	ON

^{※1.} 設定モードの操作方法は「6.2 直流入力定格電圧の設定」をご覧ください。詳しい説明は、保守説明書をご覧ください。

装置構成設定モード 装置構成設定モード*2で、「保守支援」メニューの中の下表のメニューの設定を変更します。

設定メニュー	内 容
拡張メニュー (保守用メニュー) 保守支援 装置構成設定	システムを構成している装置を変更

^{※2.} 装置構成設定モードへの切り換え方法は「5.2 初期設定」をご覧ください。

[状態表示]でLCDパネルの画面に表示されるパワコン(PCS)状態の詳細は下表のとおりです。

LCDパネル画面



(1/2)

表示位置	LCD表示状態	詳細 および 対応		(1/2				
LCDパネル	連系待機	PCS が連系待機中の場合						
1 行目	連系待機 ***秒	PCS が連系待機中で起動カウントダウン中の場合						
	連系運転	PCS が正常に連系運転中の場合						
	連系停止	PCS が連系停止中の場合						
	連系抑制 温度	PCS が連系運転中で温度による抑制中の場合						
	連系抑制 電圧	PCS が連系運転中で電圧による抑制中の場合						
	自立待機 PCS が自立待機中の場合							
	自立運転 PCS が正常に自立運転中の場合							
	自立停止	PCS が自立停止中の場合						
LCDパネル 2~4行目	パワコンと <u>通信不通です</u>	LCD パネルとパワコンが通信できない状態です。						
	運転開始 操作待ちです	運転操作待ちの状態です。						
	現在の発電 **** W	現在の発電が表示されます。						
	パワコンとの通信に 失敗しました	LCD パネルとパワコンが通信できない状態です。						
	起動中です	運転操作後、運転開始までの間に表示されます。						
	運転中は 変更できません	パワコン運転中に運転モードを変更しようとしています。 いったん運転を停止してから変更してください。						
表示位置	エラーコード表示 **3	詳細 および 対応	故障履歴**4	起動動作**1				
LCDパネル 2~4行目	#100 PCS* 入力 1 過電圧	PCS*への太陽電池入力1が過電圧状態です。	0	手動				
	#101 PCS* 入力 1 発電不足	PCS*への太陽電池入力1の発電が不足しています。 (異常ではありません。**2)	_	自動				
	#102 PCS* 入力 1 過大	PCS*への太陽電池入力1が過電流状態です。	0	自動				
	#103 PCS* 入力 1 過大	PCS*への太陽電池入力1が過電力状態です。	0	手動				
	#104 PCS* 入力 2 過電圧	PCS*への太陽電池入力2が過電圧状態です。	0	手動				
	#105 PCS* 入力 2 発電不足	PCS*への太陽電池入力2の発電が不足しています。 (異常ではありません。**2)	_	自動				
	#106 PCS* 入力 2 過大	PCS*への太陽電池入力2が過電流状態です。	0	自動				
	#107 PCS* 入力 2 過大	PCS*への太陽電池入力2が過電力状態です。	_	手動				
	#108 PCS* 入力過電圧	PCS*の入力電圧が過電圧状態です。	0	手動				
	#109 PCS* 入力発電不足	PCS*の太陽電池の発電が不足しています。 (異常ではありません。* ²)	0	自動				
	#201 PCS* 過負荷	PCS*が過負荷状態です	0	自動				
	#202 PCS* 過負荷	PCS*が過負荷状態です。	0	自動				
	#203 PCS* INV 過電圧	PCS*のインバータが過電圧状態です。	0	自動				
	#204 PCS* INV 不足電圧	PCS*のインバータの電圧が不足しています。	0	自動				
	#301 相間瞬時過電圧	系統(商用電源)が過電圧です。	0	自動				
	#302 直流分検出	系統(商用電源)に直流分が流出しています。	0	自動→手動				

(2/2)

				(2/2
表示位置	エラーコード表示 *3	詳細 および 対応	故障履歴※4	起動動作*1
LCDパネル 2~4行目	#303 系統過電圧	系統 (商用電源) が過電圧です。 系統交流過電圧 (U相)	0	設定
	#304 系統過電圧	系統(商用電源)が過電圧です。 系統交流過電圧(V相)	0	設定
	#305 系統不足電圧	系統(商用電源)の電圧が不足しています。 系統交流不足電圧(U相)	0	設定
	#306 系統不足電圧	系統(商用電源)の電圧が不足しています。 系統交流不足電圧(V 相)	0	設定
	#311 系統周波数上昇	系統(商用電源)の周波数が上昇しています。	0	設定
	#312 系統周波数低下	系統(商用電源)の周波数が低下しています。	0	設定
	#314 単独運転検出 能動	系統(商用電源)に異常が発生し、保護動作により PCS が停止しました。	0	設定
	#315 単独運転検出 受動	系統(商用電源)に異常が発生し、保護動作により PCS が停止しました。	0	設定
	#400 PCS* 温度異常	PCS 内部に温度異常が発生しています。	0	手動
	#401 PCS* 温度異常	PCS 内部に温度異常が発生しています。	0	手動
	#402 PCS* 温度異常	PCS 内部に温度異常が発生しています。	0	手動
	#403 PCS* 温度異常	PCS 内部に温度異常が発生しています。	0	手動
	#404 PCS* 直流地絡	直流地絡が発生しています。	0	自動→手動
	#500 PCS* 通信不通	PCS 内部の通信が不通になっています。	0	自動
	#600 PCS* DC 入力電流センサ異常	電流センサに異常が発生しています。	0	手動
	#601 PCS* DC 入力電流センサ異常	電流センサに異常が発生しています。	0	手動
	#602 PCS* INV 電流センサ異常	電流センサに異常が発生しています。	0	手動
	#603 PCS* リレー異常	PCS 内部のスイッチに異常が発生しています。	0	手動
	#606 PCS* 内部異常	PCS 内部に異常が発生しています。	0	電源再投入
	#607 PCS* DC 入力回路異常	入力回路に異常が発生しています。	0	設定
	#608 PCS* 発電異常	発電回路または配線の異常を検知しました。	0	設定
	#615 PCS* 入力電力不足	太陽電池の発電量不足により PCS が停止しました。 (異常ではありません。 ^{※2})	_	自動
	#700 出力制御 通信異常	PV モニタまたはモバイル通信パックと PCS 間の通信が 異常です。または、PV モニタまたはモバイル通信パック の出力制御設定に誤りがあります。	0	自動
	#701 出力制御スケジュールなし	出力制御のスケジュールが更新されていません。	0	自動

- ※1. 異常検出によりパワコン停止後、異常が回復した場合のパワコンの起動動作。
 - 自動:異常回復後、自動でパワコンが起動。ただし、自立運転時はすべて手動起動。
 - 手動:異常回復後、手動操作でパワコンが起動。
 - 設定:LCD パネルの拡張メニュー「自動起動」の設定による。「有効」設定:自動起動、「無効」設定:手動起動。工場出荷時設定:「有効」。 設定を変更した場合は、次回事象が発生したときに反映されます。
 - 自動→手動: 異常発生時にパワコン停止後、自動起動。30 分以内に異常が4回発生した場合は、パワコン停止後、手動操作での起動待ち状態になります。
 - 電源再投入: 直流入力電源を遮断(直流スイッチを OFF) し、再度電源を投入後、手動操作で起動。
- ※2. 日射が十分な状況でもこのメッセージが継続して表示される場合は、異常の可能性があります。
- ※3.「PCS*」と記載されている項目は、PCSごとに履歴が残ります。それ以外の項目はシステム全体として履歴が残ります。
- ※4. 故障履歴欄に〇印があるものは、故障履歴が残ります。